



IJSLANDER

CLICK & PLAY SPINNER CARROUSEL

CLICK & PLAY

Artikel: CP-1100

Deze Click & Play Spinner carrousel met groot draaiplateau is verdeeld in vier vakken zodat meerdere kinderen tegelijk kunnen draaien. Tijdens het draaien kunnen ze zich vasthouden aan de gebogen staander in het midden van de carrousel. Te gelijker tijd raken de kinderen geïnspireerd door de lange, gebogen staander in het midden van de carrousel.

Kijk voor meer informatie over het Click & Play systeem op clickenplay.nl.



Valhoogte

0.14 m



Valondergrond

A



Montage

0.0

Uitleg valondergrondklasse

- A** Geen valondergrond benodigd.
- B** Valondergrond benodigd. Minimaal natuurlijke bodem.
- C** Valdempende ondergrond verplicht. Dikte afhankelijk van valhoogte.

