

# KONFIGURIERBARE SCHAUKEL

IJSLANDER B.V.



**IJSLANDER**




**01**

**ANZAHL DER PORTALE**




**02**

**PFOST**



**03**

**SITZUNGEN**




**04**

**LAGER**



**05**

**MONTAGE**



**KONFIGURIEREN SIE IHR EIGENE SCHAUKEL**





**MAX. 5  
PORTALEN**

## **SCHRITT 01**


Wählen Sie die Anzahl  
der Portale mit maximal  
5 Portalen



## SCHRITT 02

Wählen Sie das  
Material des Pfostens






**Holz**  
 Robinia



**Standard**  
 Schlichter Edelstahl  
 Pulverbeschichtung  
Jede Standard  
RAL-Farbe



**Carisma**  
 Schlichter Edelstahl  
 Pulverbeschichtung  
Jede Standard  
RAL-Farbe  
 Madera



**Flacher Sitz**




**Kleinkindsitz**



**KLEINE SITZUNGEN**

**Synthetischer Korb**




**seilkorb**



**Eltern-Kind-Sitz**



**Korbstuhlsitz**



**GROßE SITZUNGEN**

## **SCHRITT 03**

Füllen Sie die Portale mit den gewünschten Sitzplätzen


Farboptionen Seilkorb und Inklusive Korbstuhl-Sitz






## SCHRITT 04

Wählen Sie pro Sitz  
Standard- oder  
Anti-Wrap Lager






Im Boden montiert



Oberflächenmontiert



-10 cm

Wird 10 cm unter der  
Erdoberfläche auf einer  
gepflasterten Fläche montiert.  
Nach der Montage kann ein  
fallabsorbierender Untergrund  
aufgebracht werden.

## SCHRITT 05

Wählen Sie die gewünschte Montage

